

ANLEITUNG SPEEDTEST

Machen Sie den
Speedtest an Ihrem
Glasfaseranschluss.



INHALT

Seite	04	Richtig messen: Endgerät und Router
	06	Die Verbindung: LAN- und WLAN-Test
	08	Der Ablauf
	09	Das Ergebnis richtig bewerten
	10	Weitere Tipps und Beratung

WOZU BRAUCHE ICH SCHNELLES INTERNET?

Ob Sie sich informieren, einkaufen, fernsehen, videotelefonieren, spielen, streamen oder arbeiten möchten – mit einer zukunftsfähigen Glasfaserleitung stehen Ihnen alle Möglichkeiten des Internets uneingeschränkt offen.

Sollten Sie in puncto Internetgeschwindigkeit unsicher sein, hilft der Speedtest. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie die Geschwindigkeit Ihres Internets prüfen und ggf. optimieren können.


WAS IST EIN SPEEDTEST?

Mit einem Speedtest messen Sie in wenigen Sekunden die Internetgeschwindigkeit. Es gibt Speedtests von verschiedenen Anbietern mit unterschiedlichen Methoden. Wir empfehlen Ihnen einen Speedtest mit einer Mehrfachverbindung zu

verschiedenen Servern, da hierbei die Download- und die Upload-Geschwindigkeit gemessen wird. Wie dies abläuft, was gemessen wird und wie Sie die Ergebnisse beurteilen können, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.



RICHTIG MESSEN



Das Endgerät

Führen Sie den Test mit verschiedenen Endgeräten durch, um ein valides Testergebnis zu erzielen. Beachten Sie, dass nicht alle Endgeräte geeignet sind, die hohe Bandbreite zu empfangen und zu verarbeiten. Bei der Nutzung eines PCs oder Laptops muss beispielsweise die Netzwerkkarte gigabitfähig sein. Nähere Informationen dazu finden Sie bei den Herstellerangaben.



Der Router

Der Router verbindet NT (Network Termination) und Heimnetz, in dem Sie per LAN-Kabel oder WLAN Ihre Internetgeräte nutzen. Vom Heimnetz und vom Internet wird die Übertragungsgeschwindigkeit durch verschiedene Einflüsse stark beeinflusst. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Speedtest-Messung möglichst dicht am NT (Network Termination) durchführen.



DG-Router:

Wir garantieren Ihnen die gebuchte Bandbreite bis zum NT. Mit einem DG-Router können Sie den Test direkt über eine LAN-Verbindung durchführen.


Eigener Router:

Wir garantieren Ihnen die gebuchte Bandbreite bis zum NT. Von dort an ist die Leistung durch verschiedene Faktoren in Ihrem Haus beeinflusst: Art und Position des Routers, genutzte Hardware etc. Führen Sie den Test direkt am NT durch.





DIE VERBINDUNG



1. LAN-Test

Die stärkste und am wenigsten störanfällige Verbindung erhalten Sie über ein LAN-Kabel. Verbinden Sie das Endgerät per LAN-Kabel mit Ihrem Router bzw. NT. Das LAN-Kabel sollte den Mindeststandard von CAT5e oder höher erfüllen. Trennen Sie während des Tests alle Geräte vom WLAN.



2. WLAN-Test

Wenn der LAN-Test erfolgreich war, können Sie im Anschluss einen Speedtest über WLAN durchführen. Nutzen Sie dazu unsere DG Heimnetz App. Diese können Sie ganz einfach über den Apple Store oder Google Play Store installieren. Die App zeigt Ihnen Auffälligkeiten in Ihrem Heimnetz und liefert direkt passende Lösungsvorschläge.



Wichtig:

- Schalten Sie alle parallelen Anwendungen während der Messung aus.
- Schließen Sie alle weiteren Browserfenster.
- Schalten Sie alle Sicherheitssoftware und Virens Scanner aus.
Nicht vergessen: Aktivieren Sie diese nach dem Test wieder.
- Führen Sie die Messung mit angeschlossenem Netzteil durch.
- Deaktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Führen Sie den Test nicht über Adapter durch, die zur Datenübertragung elektrische Leitungen nutzen (Powerline, dLAN, Power-LAN).

SPEEDTEST – DER ABLAUF

Schritt 1

Geben Sie einen der folgenden Links ein:

deutsche-glasfaser.de/internet/speedtest

(Deutsche Glasfaser)

speedtest.net

(Ookla, führender Anbieter von Speedtests)

breitbandmessung.de

(Bundesnetzagentur)

Oder nutzen Sie den Speedtest in der DG Heimnetz App.

Schritt 2

Folgen Sie nun den Anweisungen am Bildschirm und klicken Sie auf „Start“.

Schritt 3

Nun werden Datenpakete versendet. So wird zur Ermittlung der Geschwindigkeit gemessen, wie lange diese Daten brauchen, bis sie angekommen sind.

SPEEDTEST – DAS ERGEBNIS



Download-Geschwindigkeit

Diese zeigt an, wie schnell Daten heruntergeladen werden. Je höher das Ergebnis, desto höher ist die Download-Geschwindigkeit.



Upload-Geschwindigkeit

Diese zeigt an, wie schnell Daten hochgeladen werden. Je höher das Ergebnis, desto höher ist die Upload-Geschwindigkeit.



Ping

Der Ping ist die Zeitspanne, die vom Klick auf den Link bis zum Empfang einer neuen Internetseite vergeht. Bei einem guten Ping kommt es zu weniger Rucklern und Aussetzern beim Streamen. Ein guter Ping-Wert liegt zwischen 10 und 30 ms.



Jitter

Der Jitter ist die zeitliche Schwankung zwischen dem Empfang von zwei Datenpaketen.

WEITERE TIPPS UND BERATUNG

Das Speedtest-Ergebnis ist zufriedenstellend?

Das freut uns. Weitere Tipps zur Optimierung Ihres WLAN-Netzes finden Sie auch auf unseren WLAN-Hilfeseiten unter deutsche-glasfaser.de/service/wlan-hilfe.

Das Speedtest-Ergebnis ist nicht zufriedenstellend?

Machen Sie weitere Tests und achten Sie darauf, ob Sie mit anderen Endgeräten gleiche oder abweichende Ergebnisse erhalten. Falls der Test weiterhin nicht zufriedenstellend ist, führen Sie einen **Werks-Reset** an Ihrem NT durch und testen Sie im Anschluss daran erneut.



FiberTwist

Auf der rechten Seite des NT befindet sich ein kleines Loch. Durch leichtes, ca. 10-sekündiges Eindrücken (bis alle LEDs zweimal geblinkt haben) wird das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Verwenden Sie hierfür einen Stift.



ONT

Auf der Unterseite des ONT (= optischer Netzwerkanschluss) befindet sich ein kleines Loch. Durch leichtes, ca. 10-sekündiges Eindrücken wird das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Verwenden Sie hierfür einen Stift.



Sollten Sie auch jetzt noch ein Ergebnis erhalten, welches deutlich von der gebuchten Bandbreite abweicht, kontaktieren Sie uns bitte:

02861 890 600

info@deutsche-glasfaser.de

Persönliche Beratung vor Ort – unsere Experten helfen Ihnen gerne:

deutsche-glasfaser.de/shopfinder

© 2021 Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind generell urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in jedwedes elektronische Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Deutsche Glasfaser nicht gestattet.

Diese Anleitung wurde mit großem Engagement erstellt, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Deutsche Glasfaser kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhaltes dieser Bedienungsanleitung übernehmen.

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH · Am Kuhm 31 · 46325 Borken
www.deutsche-glasfaser.de · info@deutsche-glasfaser.de
Service-Nr. 02861 890 600
Geschäftsführer: Thorsten Dirks · Guido Eidmann · Angie Hagemann
Jens Müller · Ruben Queimano · Roman Schachtsiek · Christoph Staudt
Sitz der Gesellschaft: Gronau · Amtsgericht: Coesfeld
Registernummer: HRB 14325 · USt-IdNr. DE 287261064
DG_1430_0



**Deutsche
Glasfaser**